

# Klebeanleitung - Aufkleber / Plot

Das Aufbringen unserer geplotteten Rettungsgassenaufkleber ist ganz einfach, dennoch ist es wichtig ein paar Dinge zu beachten!

## Benötigtes Werkzeug und Hilfsmittel

- Verkleberakel mit Filzkante oder alternativ eine Kreditkarte
- Isopropanol oder Glasreiniger
- Zollstock, Maßband oder ein gutes Augenmaß
- Kreppband

## Wichtige Hinweise

- Nimm dir bei der Montage von größeren Aufklebern eine zweite Person zur Hilfe
- Die Außentemperatur darf während dem Verkleben nicht unter 10 Grad Celsius liegen

## Verkleben des Aufklebers

### 1. Reinigen

Reinige deinen Untergrund bzw. Scheibe oder Lack mit Isopropanol () oder Glasreiniger. Der Untergrund muss staub- und fettfrei sein um eine Optimale Verklebung zu gewährleisten.

### 2. Positionieren und Fixieren

Fixiere deinen Aufkleber an der gewünschten Position mit Kreppband. Orientiere dich beim Positionieren am Motiv selbst, nicht an der Übertragungsfolie bzw. dem äußeren Zuschnitt.

### 3. Verkleben des Stickers

Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Methoden, um die Sticker zu verkleben: Die Trocken- und die Nassverklebung. Im folgenden findest du eine Anleitung für beide Methoden.

#### **Trockenverklebung – schnell aber anspruchsvoll**

Die Trockenverklebung eignet sich für alle von uns angebotenen Aufklebern. Bei der Trockenverklebung gibt es jedoch keine Möglichkeit eine ungenaue Positionierung zu korrigieren und birgt ein höheres Risiko der Blasenbildung.

Achte darauf, deinen Aufkleber in einer staubfreien und windstillen Umgebung zu verkleben.

- minimale Verklebetemperatur: +10°C
  - Benötigtes Werkzeug:
    - Verkleberakel oder Kreditkarte
    - Krepp-Klebeband
1. Lege deinen Sticker flach hin und reibe mit einem Raket fest über die Übertragungsfolie, um deren Haftung sicherzustellen.
  2. Reinige die Scheibe, Lack oder Sonstige Oberfläche mit einem geeigneten Reiniger. Die Oberfläche muss Staub und Fettfrei sein um eine Optimale Klebewirkung zu erhalten.
  3. Bringe deinen Sticker so in Position, wie du ihn verkleben möchtest. Nimm dazu Krepp-Klebeband zur Hilfe und Klebe eine Seite des Aufklebers fest.
  4. Nimm die nicht festgeklebte Seite und beginne an einer Kante das Trägerpapier zu entfernen. Schneide dann die Blaue Trägerfolie ab.
  5. Streiche nun die freiliegende Seite mit einem Raket von der Mitte nach außen hin fest.
  6. Entferne das Trägerpapier nun auf der vorher Festgeklebten Seite und Streiche auch diese Seite von der Mitte aus Fest
  7. Streiche noch mehrmals fest mit dem Raket über den Sticker.
  8. Abschließend entfernst du vorsichtig die Übertragungsfolie. Achte darauf, dass alle Fragmente deines Aufklebers auf deinem Untergrund kleben bleiben und nicht mit der Übertragungsfolie abgelöst werden.
  9. Sollte es dir nicht gelungen sein, den Sticker blasenfrei zu verkleben, kannst du größere Blasen mit einer Nadel mittig einstechen und die Luft vorsichtig herausstreichen. Kleine Blasen legen sich mitunter von selbst nach einiger Zeit.

## Nassverklebung – unproblematisch und einfach

Bei der Nassverklebung ist es möglich, die Position deines Stickers nochmals zu korrigieren und das Risiko der Blasenbildung ist deutlich geringer, wie bei der Trockenverklebung.

Für eine Nassverklebung solltest du jedoch etwas mehr Zeit einplanen, da der Sticker mindestens eine halbe Stunde trocken muss.

Achte darauf, deinen Sticker in einer staubfreien und windstillen Umgebung zu verkleben.

- minimale Verklebetemperatur: +15°C
  - Benötigtes Werkzeug:
    - Verkleberakel
    - Krepp-Klebeband
    - Sprühflasche
    - Wasser
    - Spülmittel (PH-Neutral)
1. Fülle deine Sprühflasche mit Wasser und gib etwas Spülmittel hinzu ( 1 Tropfen Spülmittel auf 1L Wasser)
  2. Bringe deinen Sticker so in Position, wie du ihn verkleben möchtest.
  3. Lege deinen Sticker flach hin und reibe mit einem Raket fest über die Übertragungsfolie, um deren Haftung sicherzustellen.
  4. Besprühe den zu beklebenden Untergrund flächendeckend mit deinem Gemisch.
  5. Lege deinen Sticker umgedreht flach hin, und beginne an einer Kante das Trägerpapier zu entfernen.
  6. Besprühe nun die freiliegende Klebefläche deines Aufklebers mit deinem Gemisch.
  7. Stelle nochmals sicher, dass sowohl der Sticker, als auch der zu beklebende Untergrund ausreichend nass sind.
  8. Bring deinen Sticker nun auf dem zu beklebenden Untergrund in Position. Durch die Nassverklebung hast du die Möglichkeit den Sticker noch etwas zu schieben, bis er genau ausgerichtet ist.
  9. Streiche deinen Sticker nun mit einem Raket von der Mitte nach Außen vorsichtig fest.  
Achte darauf, dass du deinen Sticker dadurch nicht verschiebst.
  10. Raket den Sticker solange fest, bis kein Wasser mehr darunter heraustritt.
  11. Nun musst du mindestens 30 Minuten warten, um den Aufkleber trocknen zu lassen.
  12. Raket den Sticker nach dem Warten nochmals fest.

13. Beginne nun die Übertragungsfolie vorsichtig zu entfernen. Achte besonders darauf, dass alle Fragmente deines Stickers auf deinem Untergrund kleben bleiben und nicht mit der Übertragungsfolie abgelöst werden.

Sollte dein Sticker noch nicht ausreichend getrocknet sein, dann warte noch einige Zeit und versuche es dann nochmal.

## **4. Nach dem Verkleben**

- Nach dem Anbringen deines Stickers, sollte der Untergrund, auf den du diesen geklebt hast, noch weitere 24 Stunden keinen Temperaturen unter +8°C ausgesetzt werden. Direkte Sonneneinstrahlung ist ebenfalls zu vermeiden.
- Der Kleber ist erst nach ca. 48 Stunden vollständig ausgehärtet. In dieser Zeit sind Waschstraßen, Handwäschen oder andere Belastungen für den Aufkleber zu vermeiden.